



---

## Effecten: gekalkte eik of eik met ingekleurde poriën

---

### Benodigde producten:

- Eventueel met Hesse beits voorbehandelen
- UNA-PUR DE 55x(glansgraad) of naar keuze
- PUR Natuurhouteffect DA 400-1 of
- PUR Ophellak DA 408-0
- Pigmentpasta TW 4130-9343 of naar keuze
- Pigmentpasta TD 4220-kleur

Neem de hierna aangegeven hoeveelheden toe te voegen verharder en verdunner in acht!

### Beschrijving/eigenschappen:

Eik met duidelijke poriën

### Toepassingsgebieden:

Eiken meubelen, voornamelijk massief eik, interieurbouw enz.

#### 1<sup>e</sup> voorbeeld van de werkwijze: eiken woonkamerkast, massief eik, gekalkt:

- Drager van Europese eik
- Borstel de houtporiën goed uit
- Breng 2 grondlagen 80-100 g/m<sup>2</sup> aan en schuur tussenin met korrel 320
- PUR Ophellak DA 408-0  
Mengverhouding 10 : 1 met verharder DR 4070
- Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen
- Spuit of breng met kwast en doek tot diep in de poriën 1 laag pigmentpasta TW 4130-9343 aan
- Laat minstens 2 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen
- Schuur de overtollige beits weg met korrel 280
- Lak af met 1 laag 100 - 120 g/m<sup>2</sup> PUR Ophellak DA 408-0  
Mengverhouding 10 : 1 met verharder DR 4070
- Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen

#### 2<sup>e</sup> voorbeeld werkwijze: eiken aanrechtkast, donker gebeitst, grijs ingekleurd:

- Drager eik
- Borstel de houtporiën goed uit
- Breng 1 laag edelhoutbeits BE 5-21993 aan
- Laat minstens 2 uur lang drogen
- Breng 2 grondlagen UNA-PUR DE 552 aan  
en schuur tussendoor met korrel 320  
Mengverhouding 10 : 1 met verharder DR 4070  
+ 10 % verdunner DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang drogen
- Spuit of breng met kwast en doek tot diep in de poriën 1 laag pigmentpasta TD 4220-7374 aan
- Laat minstens 2 - 3 uur lang drogen
- Schuur de overtollige beits weg met korrel 280



---

## Effecten: gekalkte eik of eik met ingekleurde poriën

---

- Lak af met 1 laag UNA-PUR DE 552  
Mengverhouding 10 : 1 met verharder DR 4070  
+ 10 % verdunner DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen

### **Opmerkingen over de verwerking en de veiligheid:**

Neem de recentste technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de producten zelf in acht!

### **Bijzondere opmerkingen:**

- Naast de keuze en de structuur van het ruwe hout hebben ook de hoeveelheid aangebrachte grondlak en het wegschuren van overtollige pigmentpasta een invloed op het uiteindelijke effect.
- De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR lak zelf mogen tijdens de verwerking en de droging niet lager zijn dan 18 °C.
- Schuur het oppervlak net voordat u de PUR lak aanbrengt en lak het geschuurde oppervlak zo snel mogelijk af om een goede hechting te garanderen.
- Probeer altijd eerst op een proefstaal in praktijkomstandigheden!

### **Opgelet:**

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.