



Effecten: UNA-COLOR met antiekeffect

Benodigde producten:

- Edelhoutbeits, bv. BE 18-70385
- UNA-COLOR DB 45245-(kleur)
- HYDRO Veegbeits TW 4130-8019
- UNA PUR DE 55x(glansgraad)

Opgelet: neem de hierna aangegeven hoeveelheden toe te voegen verharder en verdunner in acht!

Beschrijving/eigenschappen:

Antiekeffect op een kleurgelakt oppervlak met beits en pigmentpasta, vooral op geprofileerd, fijnporig hout, bv. beukenhout.

Toepassingsgebieden:

Opvallende, creatieve accenten in landhuisstijl voor slijtvaste oppervlakken bij de exclusieve interieurbouw, keukens enz.

Voorbeeld van de werkwijze:

Stap 1:

- Drager: fijnporig hout, bv. beukenhout
- Breng 1 laag edelhoutbeits BE 18-70385 aan en smeer die niet uit
- Laat 2 - 3 uur lang bij kamertemperatuur drogen
- Breng 1 grondlaag 80 -100 g/m² UNA PUR DE 55x(glansgraad) aan
Mengverhouding 10 : 1 met verharder DR 4070
- Laat 2 - 3 uur lang bij kamertemperatuur drogen, schuur met korrel 320
- Lak af met 1 laag 100 - -120 g/m² UNA-COLOR DB 45245-12774
Mengverhouding 10 : 1 met verharder DR 4070
- Schuur lichtjes glad (korrel 400)
- Laat minstens 16 uur lang drogen

Stap 2:

- Schuur de kleurlak aan de kanten, hoeken en profielen naar wens tot op de kleurloze lak.
- Benevel een deel of het hele oppervlak met bv. HYDRO Veegbeits TW 4130-8019
- Laat 30 - 60 minuten lang drogen
- Schuur tot effect met Scotch of schuurvlies zodat slechts een beetje van de veegvlek achterblijft in de poriën of in eerder gemaakte groeven, schuurgroeven of kleine gaatjes. Als de vlek op het oppervlak achterblijft, kan dit tot hechtingsproblemen leiden.
- Spuit vanop afstand met een bekerpistool onder lage druk (1 bar)
- wormgaatjes op het oppervlak met bv. HYDRO Veegbeits TW 4130-8019



Effecten: UNA-COLOR met antieffect

Stap 3:

- Lak af met 1 laag 100 150 g/m²
UNA PUR DE 55x(glansgraad)
Mengverhouding 10 : 1 met verharder verharder DR 4070
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen

Opmerkingen over de verwerking en de veiligheid:

Neem de recentste technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de producten zelf in acht!

Bijzondere opmerkingen:

- Het uiteindelijke effect hangt af van hoe u de wormgaatjes spuit.
- De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR-lak zelf mogen tijdens de verwerking en de droging niet lager zijn dan 18 °C.
- Schuur het oppervlak net voordat u de PUR-lak aanbrengt en lak het geschuurde oppervlak zo snel mogelijk af om een goede hechting te garanderen.
- Probeer altijd eerst op een proefstaal!

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden. Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.